

DLP® Projektor







Návod k použití

Obsah

Obsah2
Upozornění3
Bezpečnostní informace3
Opatření5
Úvod7
Obsah krabice7
Popis produktu8
Hlavní jednotka 8
Ovládací panel9
Vstupní/výstupní připojení
Dálkový ovladač11
Instalace
Připojení projektoru12
Připojení k počítači/notebooku12
Připojit k zásuvkám video signálu 13
Zapnutí/vypnutí projektoru14
Zapnutí projektoru14
Vypnutí projektoru15
Varovné indikátory15
Nastavení promítaného obrazu16
Nastavení světlé výšky projektoru 16
Nastavení světlé Soustředit projektoru. 17
Nastavení velikosti promítaného obrazu (Úhlopříčně)
Ovládání Uživatelem24
Kontrolní panel & dálkové ovládání24
Ovládací panel24
Dálkový ovladač25
Vzdálené kódy IR27
Struktura28
Nabídky na ploše28
Jak obsluhovat31
Obraz
Obrazovka34
Nastavení37
Hlasitost
Možnost40
Tři rozměry43
LAN

Dodatky	50
Instalace a čištění volitelného protiprachového filtru	50
Kompatibilní režimy	51
VGA Analog	51
Digitální HDMI	53
Předpisy a bezpečnostní oznámení	55
Stropní instalace	57



Bezpečnostní informace



Kontrolka označená symbolem blesku s šipkou v rovnostranném trojúhelníku má za úkol varovat uživatele na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" v skřínce přístroje, které je dostatečně vysoké pro vyvolání úrazu elektrickým proudem u osob.

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele, že v příručkách dodávaných s produktem jsou uvedeny pokyny důležité pro provoz a údržbu (servis).

VAROVÁNÍ: K OMEZENÍ RIZIKA OHNĚ NEBO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE VÝROBEK VLIVU DEŠTĚ ČI VLHKOSTI. VE SKŘÍŇCE PŘÍSTROJE SE NACHÁZÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ. SKŘÍŇKU NEOTVÍREJTE. SERVIS PROVÁDÍ POUZE ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCI.

Emisní limity třídy B

Tento digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadské vyhlášky o zařízeních způsobujících vysokofrekvenční rušení.

Důležité bezpečnostní instrukce

- Neblokujte větrací otvory. Aby projektor správně fungoval a nepřehříval se, doporučujeme jej umístit na takové místo, na kterém nebude omezeno větrání. Neumísťujte projektor na zarovnaný konferenční stolek, sedačku, postel atd. Neumísťujte projektor do uzavřených prostor, například do knihovny nebo do skříňky s omezeným prouděním vzduchu.
- Projektor nepoužívejte v blízkosti vody nebo vlhkosti. K omezení rizika ohně a/nebo zasažení elektrickým proudem nevystavujte výrobek vlivu deště či vlhkosti.
- Neumísťujte projektor v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, ohřívače, kamen nebo jiných spotřebičů, jako například zesilovačů, které vyzařují teplo.
- 4. Čistěte pouze suchým hadříkem.
- 5. Používejte pouze doplňky specifikované výrobcem.
- Pokud došlo k fyzickému poškození nebo nesprávnému použití projektoru, nepoužívejte jej.

Mezi příklady fyzického poškození/nesprávného použití patří (ale bez omezení):

- Došlo k pádu projektoru.
- Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
- Došlo k potřísnění projektoru tekutinou.
- Projektor byl vystaven dešti nebo vlhkosti.
- Do projektoru spadl cizí předmět nebo se něco uvolnilo uvnitř projektoru.

Nepokoušejte se opravit tento přístroj vlastními silami. Po otevření skříňky nebo odložení krytu budete vystavení nebezpečnému napětí a jiným rizikům.

- Zabraňte vniknutí předmětů nebo tekutin do projektoru. Mohou se dostat do kontaktu s částmi o vysokém napětí a způsobit zkrat, který by mohl mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.
- 8. Prohlédněte všechny bezpečnostní symboly na skřínce přístroje.
- 9. Tento přístroj smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní pracovník.



Informace o bezpečnosti laserového záření

- Tento výrobek je klasifikován jako TŘÍDA 1 LASEROVÝ PRO-DUKT – RIZIKOVÁ SKUPINA 2 dle IEC 60825-1: 2014
- Tento produkt je klasifikovaný jako zařízení třídy 3R dle IEC 60825-1:2007 a rovněž splňuje 21 CFR 1040.10 a 1040.11, s výjimkou odchylek dle oznámení o laseru č. 50, ze dne 24. června 2007.



 Stejně jako v případě jiného jasného zdroje, nedívejte se přímo do paprsku, RG2 IEC 62471-5:2015



- Popis umístění pevného výstražného štítku
- LASEROVÝ PRODUKT 3R VYVARUJTE SE PŘÍMÉ EXPOZICI OČÍ
- Při zapnutí projektoru se ujistěte, že se nikdo v rozsahu projekce nedívá do objektivu.
- Z dráhy světla projektoru udržujte jakékoli předměty (lupy, atd.). Cesta světla vysílaného z objektivu je rozsáhlá, a z toho důvodu mohou jakékoli abnormální předměty, které světlo přesměrují způsobit nepředvídatelnou událost, např. požár nebo poranění očí.
- Jakákoli obsluha nebo nastavení, které není konkrétně uvedené v návodu k použití, představuje nebezpečí nebezpečného vystavení laseru.
- Projektor neotevírejte ani nedemontujte, neboť to může způsobit škody v důsledku vystavení laserovému záření.
- Je-li projektor zapnutý, nedívejte se do paprsku. Jasné světlo může trvale poškodit zrak.
- Bez dodržení postupu ovládání, nastavení nebo provozu může dojít ke škodě v důsledku vystavení laserovému záření

Opatření



Řiďte se prosím všemi výstrahami, varováními a provádějte údržbu podle pokynů v tomto návodu.

- Varování Nedívejte se do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jasné světlo může zranit a poškodit zrak.
- Varování K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým proudem nevystavujte výrobek vlivu deště či vlhkosti.
- Varování Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli možnému zasažení elektrickým proudem.



Proveďte:

- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- K očištění krytu použijte měkký suchý hadřík mírně navlhčený čistícím prostředkem.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Čeho se vyvarovat:

- Neblokujte větrací štěrbiny a otvory na přístroji.
- K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, vosky nebo rozpouštědla.
- Nečistěte objektiv při plném provozu, jinak dojde ke ztrátě povlaku nebo poškrábání povrchu objektivu. Společnost Optoma je oprávněna tuto záruku odmítnout.
- Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách:
 - V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí.
 - Nadmořská výška 6000 stop Extrémně horký: > 35°C Extrémně chladný: < 5°C
 - nadmořská výška 6000
 Extrémně horký: > 30°C
 Extrémně chladný: < 5°C
 - Extrémně vlhký: > 70% R.V. (Relativní vlhkost)
 - Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot.
 - V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole.
 - Místo na přímém slunečním světle.

Obsah krabice

Rozbalte a zkontrolujte obsah krabice a zkontrolujte, zda krabice obsahuje veškeré níže uvedené položky. Pokud některá část chybí, kontaktujte nejbližší středisko služeb pro zákazníky.

Standardní příslušenství





- Volitelné příslušenství se liší v závislosti na modelu, specifikaci a oblasti.
- Další příslušenství pro laserové záclony naleznete v uživatelské příručce k laserové cloně.
- *Informace o evropské záruce naleznete na www.optomaeurope.com

Popis produktu

Hlavní jednotka





- Rozhraní podléhá specifikacím modelu.
- Nezakrývejte větrací otvory projektoru a udržujte vzdálenost nejméně 30 cm.
- 1. Ovládací panel
- 2. Spínač zaostření
- 3. Ventilace (vstup)
- 4. IR Receiver
- 5. Ventilace (výstup)
- 6. Reproduktor
- 7. Napájecí Zásuvka
- 8. Vstupní/výstupní připojení
- 9. Objektiv

Ovládací panel



- 1. Kontrolka LED
- 2. Vstoupit
- 3. Indikátor LED teploty
- 4. Indikátor lampy
- 5. Menu
- 6. Vstup
- 7. Čtyři Směrové Klávesy Výběru
- 8. Tlačítko Zapnout/Klidový režim
- 9. IR Receiver



Vstupní/výstupní připojení



- 1. Konektor vstupu VGA1-In/YPbPr (analogový PC signál/ vstup komponentního video vstupu/HDTV/YPbPr)
- Vstupní konektor HDMI 2
 Vstupní konektor HDMI 1
- 4. USB konektor (připojení k PC jako vzdálená myš)
- 5. Konektor RJ45
- 6. USB Typ A Konektor
- 7. Napájecí Zásuvka
- 8. Interaktivní konektor (minikonektor 3,5 mm, v závislosti na modelu)
- 9. VGA-Out/VGA2-In konektor
- 10. Konektor RS-232 (9-čepový typ DIN)
- 11. Konektor Vstupu Komponentního Videa
- 12. Konektor kompozitního audio vstupu (pravý)
- 13. Konektor kompozitního audio vstupu (levý)
- 14. Konektor výstupu zvuku (konektor 3,5 mm mini jack)
- 15. Konektor vstupu zvuku (konektor 3,5 mm mini jack)
- 16. Konektor vstupu zvuku (mikrofonu)
- 17. Port zámku Kensington™ Port zámku Kensington™



 Rozhraní podléhá specifikacím modelu.



 Smyčka na monitoru pouze při podpoře VGA 1-In/YPbPr.

Dálkový ovladač



- 1. Infračervený vysílač
- 2. LED ukazatel
- 3. Tlačítko zap/vyp
- 4. OK
- Čtyři Směrové Klávesy Výběru
- 6. Menu
- 7. Vystoupit
- 8. Přiblížení
- 9. Vynulovat (Reset)
- 10. Auto
- 11. Zdroj
- 12. Oddálit
- 13. Hlasitost +/-
- 14. Sbíhavost +/-
- 15. Zobrazení
- 16. Černá obrazovka
- 17. Poměr stran
- 18. VGA 1
- 19. HDMI 1
- 20. VGA 2
- 21. HDMI 2
- 22. Video
- 23. Zamrznutí obrazovky
- 24. Numerická klávesnice (pro zadávání hesla)



Připojení projektoru Připojení k počítači/notebooku



11.....*Vstupní kabel mikrofonu



Připojit k zásuvkám video signálu



Νοτι

- odlišnostem v použití v jednotlivých zemích může být pro některé oblasti k dispozici odlišné příslušenství.
- * (*) Volitelné příslušenství

1	*Adaptér 15 kolíků na 3 RCA komponentní/HDTV
2	*Kabel HDMI
3	*Zvukový kabel
4	*Audio kabel/RCA
5	Napáiecí kabel
6	*Kabel kompozitního videa
7	*Audio kabel/RCA
8	*Kabel vstupu zvuku



Zapnutí/vypnutí projektoru

Zapnutí projektoru

- Řádně připojte napájecí kabel a kabel signálu. Po připojení indikátor LED ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM svítí oranžově.
- Světlo zapněte stisknutím tlačítka Ubuď na projektoru, nebo na dálkovém ovladači. V tuto chvíli kontrolka LED ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM zmodrá.

Asi za 10 sekund se na plátně objeví startovací obrazovka. Při prvním použití projektoru budete vyzváni, abyste vybrali požadovaný jazyk a režim řízení spotřeby.

- Zapněte a připojte zdroj, který chcete promítat (počítač, notebook, přehrávač videa atd.). Projektor automaticky nalezne zdroj signálu. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko nabídky a přejděte do části "MOŽNOST". Zkontrolujte, zda je položka "Zámek zdroje" nastavena na "Vyp".
- Jestliže připojujete více zdrojů ve stejnou dobu, použijte tlačítko "VSTUP" na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu.





Když je režim napájení v pohotovostním režimu (spotřeba energie < 0,5 W), vstup/výstup VGA a audio se deaktivuje.



 Nejprve zapněte projektor a poté zdroje signálu zdroj.

Vypnutí projektoru

 Pro vypnutí ovládacího panelu a projektoru stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko "U". Na obrazovce se zobrazí následující zpráva.



Pro potvrzení opětovně stiskněte "**U**", v opačném případě se zpráva ztratí po uplynutí 10 sekund. Po druhém stisknutí tlačítka "**U**" se spustí chlazení systému a přístroj se vypne.

 Chladící ventilátory poběží ještě přibližně 4 sekund a indikátor LED ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM bude blikat oranžově. Když indikátor LED ZAPNUTO/POHOTOVOST-NÍ REŽIM svítí oranžově, projektor vstoupil do pohotovostního režimu.

Jestliže si přejete projektor opět zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně nedokončí chladící cyklus a nenastal pohotovostní režim. K opětovnému spuštění projektoru stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko "**U**".

3. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od projektoru.

Varovné indikátory

Když se rozsvítí výstražné indikátory (viz níže), projektorse automaticky vypne:

- Indikátor LED "LAMPA" svítí červeně a pokud indikátor "NAPÁJENÍ/ZAPNUTO" bliká jantarově.
- Kontrolka LED "TEMP" svítí červeně, to značí, že se projektor přehřál. Za normálních okolností se může projektor znovu zapnout.
- Indikátor LED "TEPLOTA" bliká červeně a pokud indikátor "NAPÁJENÍ/ZAPNUTO" bliká jantarově.

Odpojte napájecí kabel od projektoru, počkejte 30 sekund a akci zopakujte. Pokud se výstražné indikátory znovu rozsvítí, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko.



Pokud se u projektoru projeví tyto příznaky, obraťte se na nejbližší servisní středisko.



Nastavení promítaného obrazu

Nastavení světlé výšky projektoru

Tento projektor je vybaven výsuvnou opěrou pro nastavení výšky obrazu.

- 1. Na spodní straně projektoru vyhledejte stavěcí nohu, kterou chcete upravit.
- Chcete-li projektor zvýšit, otočte nastavitelným stojanem proti směru hodinových ručiček, chcete-li ho snížit, otočte jím ve směru hodinových ručiček. Opakujte i u zbývajících nožiček.



Nastavení světlé Soustředit projektoru

Pro zaostření posuňte páčku zaostření, dokud nedosáhnete jasného obrazu.

- Série 1080p: Projektor se zaměří na vzdálenost (objektivzeď) od 1,654 do 2,205 stop (0,504 až 0,672 metrů)
- Série WUXGA: Projektor se zaměří na vzdálenost (objektiv-zeď) od 1,644 do 2,198 stop (0,501 až 0,670 metrů)





Nastavení velikosti promítaného obrazu (Úhlopříčně)

- Série 1080p: Velikost promítaného obrázku od 90" do 120" (2,286 do 3,048 metrů)
- Série WUXGA: Velikost promítaného obrázku od 93" do 123" (2,362 do 3,124 metrů)



Čeština 18

	1080P (16:9) Rozměry instalace na stěnu										
Velikost úhlopříčky (S) v palcích	Velikost úhlopříčky (S) v mm	Šířka obrazu (W) v mm	Výška obrazu (H) v mm	Vzdálenost	Posun	Tolerance posuvu (+/-)	Vzdálenost od povrchu tabule k středu projektoru (T) v mm	Vzdálenost od povrchu tabule k zadní straně projektoru (T1) v mm	Vzdálenost od horní části obrazu k horní části desky stěny (O) v mm	Vzdálenost od horní části obrázku k horní části šoupátka rozhraní (O1) v mm	Vzdálenost od horní části obrazu k horní části projektoru (O2) v mm
90	2286	1992	1121	504	224	34	379	242	363	287	267
91	2311	2015	1133	510	227	34	385	248	366	290	270
92	2337	2037	1146	515	229	34	390	253	368	292	272
93	2362	2059	1158	521	232	35	396	259	371	295	275
94	2388	2081	1171	527	234	35	402	265	373	297	277
95	2413	2103	1183	532	237	35	407	270	376	300	280
96	2438	2125	1196	538	239	36	413	276	378	302	282
97	2464	2147	1208	543	242	36	418	281	381	305	285
98	2489	2170	1220	549	244	37	424	287	383	307	287
99	2515	2192	1233	555	247	37	430	293	386	310	290
100	2540	2214	1245	560	249	37	435	298	388	312	292
101	2565	2236	1258	566	252	38	441	304	391	315	295
102	2591	2258	1270	571	254	38	446	309	393	317	297
103	2616	2280	1283	577	257	38	452	315	396	320	300
104	2642	2302	1295	583	259	39	458	321	398	322	302
105	2667	2325	1308	588	262	39	463	326	401	325	305
106	2692	2347	1320	594	264	40	469	332	403	327	307
107	2718	2369	1333	599	267	40	474	337	406	330	310
108	2743	2391	1345	605	269	40	480	343	408	332	312
109	2769	2413	1357	611	271	41	486	349	410	334	314
110	2794	2435	1370	616	274	41	491	354	413	337	317
111	2819	2457	1382	622	276	41	497	360	415	339	319
112	2845	2480	1395	627	279	42	502	365	418	342	322
113	2870	2502	1407	633	281	42	508	371	420	344	324
114	2896	2524	1420	639	284	43	514	377	423	347	327
115	2921	2546	1432	644	286	43	519	382	425	349	329
116	2946	2568	1445	650	289	43	525	388	428	352	332
117	2972	2590	1457	655	291	44	530	393	430	354	334
118	2997	2612	1470	661	294	44	536	399	433	357	337
119	3023	2634	1482	667	296	44	542	405	435	359	339
120	3048	2657	1494	672	299	45	547	410	438	362	342

	WUXGA (16:10) Rozměry instalace na stěnu										
Velikost úhlopříčky (S) v palcích	Velikost úhlopříčky (S) v mm	Šířka obrazu (W) v mm	Výška obrazu (H) v mm	Vzdálenost	Posun	Tolerance posuvu (+/-)	Vzdálenost od povrchu tabule k středu projektoru (T) v mm	Vzdálenost od povrchu tabule k zadní straně projektoru (T1) v mm	Vzdálenost od horní části obrazu k horní části desky stěny (O) v mm	Vzdálenost od horní části obrázku k horní části šoupátka rozhraní (O1) v mm	Vzdálenost od horní části obrazu k horní části projektoru (O2) v mm
92	2337	1982	1239	501	211	37	376	239	350	274	254
93	2362	2003	1252	507	213	38	382	245	352	276	256
94	2388	2025	1265	512	215	38	387	250	354	278	258
95	2413	2046	1279	518	217	38	393	256	356	280	260
96	2438	2068	1292	523	220	39	398	261	359	283	263
97	2464	2089	1306	529	222	39	404	267	361	285	265
98	2489	2111	1319	534	224	40	409	272	363	287	267
99	2515	2132	1333	539	227	40	414	277	366	290	270
100	2540	2154	1346	545	229	40	420	283	368	292	272
101	2565	2175	1360	550	231	41	425	288	370	294	274
102	2591	2197	1373	556	233	41	431	294	372	296	276
103	2616	2219	1387	561	236	42	436	299	375	299	279
104	2642	2240	1400	567	238	42	442	305	377	301	281
105	2667	2262	1414	572	240	42	447	310	379	303	283
106	2692	2283	1427	578	243	43	453	316	382	306	286
107	2718	2305	1440	583	245	43	458	321	384	308	288
108	2743	2326	1454	589	247	44	464	327	386	310	290
109	2769	2348	1467	594	249	44	469	332	388	312	292
110	2794	2369	1481	599	252	44	474	337	391	315	295
111	2819	2391	1494	605	254	45	480	343	393	317	297
112	2845	2412	1508	610	256	45	485	348	395	319	299
113	2870	2434	1521	616	259	46	491	354	398	322	302
114	2896	2455	1535	621	261	46	496	359	400	324	304
115	2921	2477	1548	627	263	46	502	365	402	326	306
116	2946	2499	1562	632	265	47	507	370	404	328	308
117	2972	2520	1575	638	268	47	513	376	407	331	311
118	2997	2542	1589	643	270	48	518	381	409	333	313
119	3023	2563	1602	648	272	48	523	386	411	335	315
120	3048	2585	1615	654	275	48	529	392	414	338	318
121	3073	2606	1629	659	277	49	534	397	416	340	320
122	3099	2628	1642	665	279	49	540	403	418	342	322
123	3124	2649	1656	670	281	50	545	408	420	344	324
124	3150	2671	1669	676	284	50	551	414	423	347	327

Tabulka je určena jen pro orientaci uživatele.





	10	80P (16:9) Tabulk	a s rozměry pro m	iontáž	
Velikost úhlopříčky (S) v palcích	Velikost úhlopříčky (S) v mm	Šířka obrazu (W) v mm	Výška obrazu (H) v mm	Vzdálenost od povrchu tabule k zadní straně projektoru (T1) v mm	Vzdálenost od spodní část snímku k horní části tabulky (O3) v mm
90	2286	1992	1121	242	290
91	2311	2015	1133	248	293
92	2337	2037	1146	253	295
93	2362	2059	1158	259	298
94	2388	2081	1171	265	300
95	2413	2103	1183	270	303
96	2438	2125	1196	276	305
97	2464	2147	1208	281	308
98	2489	2170	1220	287	310
99	2515	2192	1233	293	313
100	2540	2214	1245	298	315
101	2565	2236	1258	304	318
102	2591	2258	1270	309	320
103	2616	2280	1283	315	323
104	2642	2302	1295	321	325
105	2667	2325	1308	326	328
106	2692	2347	1320	332	330
107	2718	2369	1333	337	333
108	2743	2391	1345	343	335
109	2769	2413	1357	349	337
110	2794	2435	1370	354	340
111	2819	2457	1382	360	342
112	2845	2480	1395	365	345
113	2870	2502	1407	371	347
114	2896	2524	1420	377	350
115	2921	2546	1432	382	352
116	2946	2568	1445	388	355
117	2972	2590	1457	393	357
118	2997	2612	1470	399	360
119	3023	2634	1482	405	362
120	3048	2657	1494	410	365

WUXGA (16:10) Tabulka s rozměry pro montáž							
Velikost úhlopříčky (S) v palcích	Velikost úhlopříčky (S) v mm	Šířka obrazu (W) v mm	Výška obrazu (H) v mm	Vzdálenost od povrchu tabule k zadní straně projektoru (T1) v mm	Vzdálenost od spodní část snímku k horní části tabulky (O3) v mm		
92	2337	1982	1239	239	277		
93	2362	2003	1252	245	279		
94	2388	2025	1265	250	281		
95	2413	2046	1279	256	283		
96	2438	2068	1292	261	286		
97	2464	2089	1306	267	288		
98	2489	2111	1319	272	290		
99	2515	2132	1333	277	293		
100	2540	2154	1346	283	295		
101	2565	2175	1360	288	297		
102	2591	2197	1373	294	299		
103	2616	2219	1387	299	302		
104	2642	2240	1400	305	304		
105	2667	2262	1414	310	306		
106	2692	2283	1427	316	309		
107	2718	2305	1440	321	311		
108	2743	2326	1454	327	313		
109	2769	2348	1467	332	315		
110	2794	2369	1481	337	318		
111	2819	2391	1494	343	320		
112	2845	2412	1508	348	322		
113	2870	2434	1521	354	325		
114	2896	2455	1535	359	327		
115	2921	2477	1548	365	329		
116	2946	2499	1562	370	331		
117	2972	2520	1575	376	334		
118	2997	2542	1589	381	336		
119	3023	2563	1602	386	338		
120	3048	2585	1615	392	341		
121	3073	2606	1629	397	343		
122	3099	2628	1642	403	345		
123	3124	2649	1656	408	347		
124	3150	2671	1669	414	350		

Kontrolní panel & dálkové ovládání

Ovládací panel



Používání ovládacího panelu

Napájení 🔱	Odkaz na kapitolu "Zapnutí/vypnutí projektoru" na stranách 14-15.
Vstoupit	Stisknutím "vstoupit" potvrďte svůj výběr.
VSTUP	Stisknutím tlačítka "VSTUP" zvolte vstupní signál.
MENU	Stisknutím tlačítka "MENU" se na ploše zob- razí (OSD) menu. K ukončení OSD, stiskněte znovu tlačítko "MENU".
Čtyři Směrové Kláve-	Tlačítka ▲ ▼ ◀► slouží k výběru položek nebo
sy Výběru	k úpravám výběru.
sy Výběru Indikátor LAM- PA	k úpravám výběru. Stav světelného zdroje projektoru viz kontrolka LED.
sy Výběru Indikátor LAM- PA Indikátor LED TEPLOTA	k úpravám výběru. Stav světelného zdroje projektoru viz kontrolka LED. Stav teploty projektoru viz kontrolka LED.

Dálkový ovladač

	Používání dálkového ovladače					
7	Infračervený vysílač	Odešle signály do projektoru.				
A	LED	LED ukazatel.				
	Power	Odkaz na kapitolu "Zapnutí/vypnutí projektoru" na stranách 14-15.				
	vystoupit	Chcete-li zavřít menu OSD, stiskněte "Konec".				
	Přiblížení	Přiblížení displeje projektoru.				
	Vynulovat (Reset)	Nastavení vraťte na výchozí, tovární hodnoty. (s výjimkou počítadla)				
	Oddálit	Oddálení displeje projektoru.				
	Vstoupit	Potvrďte výběr položky.				
	Vstup	Stisknutím tlačítka "Vstup" zvolte vstupní signál.				
H	Auto	Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.				
	Čtyři Směrové Klá- vesy Výběru	Tlačítka ▲ ▼ ◀► slouží k výběru polo- žek nebo k úpravám výběru.				
	Sbíhavost +/-	Upravuje zkreslení obrazu způsobené nakloněním projektoru.				
	Hlasitost +/-	Slouží ke zvýšení / snížení hlasitosti.				
	Poměr stran	Tato funkce slouží k výběru požadova- ného poměru stran.				
	Menu	Stisknutím tlačítka "Menu" se na ploše zobrazí (OSD) menu. K ukončení OSD, stiskněte znovu tlačítko "Menu".				





	Používání dálkov	Používání dálkového ovladače				
	VGA1	Pro výběr konektoru VGA IN 1 stiskněte "VGA1".				
Power O O Menn Exit	Prázdná obrazovka	Okamžitě vypíná/zapíná audio a video.				
	HDMI 1	Pro výběr konektoru HDMI IN 1 stiskně- te "HDMI1".				
	HDMI 2	Pro výběr konektoru HDMI IN 2 stiskně- te "HDMI2".				
	VGA 2	Pro výběr konektoru VGA IN 2 stiskněte "VGA2".				
	Video	Stisknutím tlačítka "Video" zvolte zdroj kompozitního videa.				
Keystone Blank Image Appet VGA1 Freeze HDM11 VGA2 Video HDM12 VGA2 G G G	Zamrznutí obra- zovky	Pozastavení obrazovky se snímkem. Opakovaným stisknutím tlačítka "Zmra- zit" pozastavíte obraz.				
	Zobrazení	Vyberte režim zobrazení jasný, PC, film, hra a uživatelský.				

Vzdálené kódy IR

	NEC_CODE						
popisky ke	Běžn	vý kód	Data				
Navese	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4			
Power	FF	FF	E8	17			
Nahoru	FF	FF	E7	18			
Doleva	FF	FF	E6	19			
Vstoupit	FF	FF	F8	7			
Doprava	FF	FF	F7	8			
Dolů	FF	FF	F6	9			
Menu	FF	FF	EB	14			
Zoom+	FF	FF	FB	4			
vystoupit	FF	FF	FF	0			
Auto	FF	FF	FA	5			
Vynulovat (Reset)	FF	FF	EA	15			
Vstup	FF	FF	E0	1F			
Zoom-	FF	FF	FE	1			
Sbíhavost+	FF	FF	F0	0F			
Sbíhavost -	FF	FF	E2	1D			
Hlasitost-	FF	FF	F2	0D			
Hlasitost+	FF	FF	BD	42			
Prázdný/1	FF	FF	BE	41			
Snímek/2	FF	FF	F3	0C			
Aspekt 3	FF	FF	E3	1C			
VGA1 /4	FF	FF	BF	40			
Zmrazit/5	FF	FF	EC	13			
HDMI1/6	FF	FF	E5	1A			
VGA2 /7	FF	FF	E4	1B			
HDMI2 /8	FF	FF	EF	10			
S-Video /9	FF	FF	E1	1E			

27 Čeština

Nabídky na ploše

Projektor je vybaven vícejazyčnou nabídkou OSD, která umožňuje provádět úpravy obrazu a celou řadu nastavení.

Struktura

Poznámka: Upozorňujeme, že menu obrazovky (OSD) se liší podle vybraného typu signálu a používaného modelu projektoru.

Hlavní menu stromu 1. 2. úroveň		3. úroveň	4. úroveň
úrovně			
	Barevný režim	Jas / PC / Film / Mísení / Hra / Uživatel	
	Barva stěny	Bílá/Světle žlutá/Světle modrá/Růžová/Tmavě zelená	
	Jas	Pole pro nastavení	
	Kontrast	Pole pro nastavení	
	Ostrost	Pole pro nastavení	
	Sytost barev	Pole pro nastavení	
Monu Obrázok	Odstín	Pole pro nastavení	
Wenu Obrazek	Gamma	Pole pro nastavení	
		Pole pro nastavení (číslo musí odpovídat	
	Teplota barev	skutečné teplotě barvy)	
		6500K/7500K/8300K	
		RGB	
	Nastavení barev	Odstín	Pole pro nastavení
		Sytost barev	Pole pro nastavení
		Úroveň	Pole pro nastavení
	Poměr stran	Auto / 4:3 / 16:9 / 16:10 (Ultra široký 16:6)	
	Fáze	Pole pro nastavení	
	Hodiny	Pole pro nastavení	
	H. pozice	Pole pro nastavení	
	V. pozice	Pole pro nastavení	
	Digital Zoom	Pole pro nastavení	
		V. základ	Pole pro nastavení
Menu		H. základ	Pole pro nastavení
Obrazovka	Geometrická	4 rohy zap./vyp.	Zap./Vyp.
	korekce	Barva mřížky	Bílá/Zelená/Červená/Fialová
		4 rohy nastavení	Vzorec pro nastavení
		4 rohy reset	Ano/Ne
	Strop	Přední/Přední strop/Zadní/Zadní strop	
	Velikost	Pole pro nastavení	
	Zoom obrazu	Horizontální pozice	
	Zoom obrazu	Vertikální pozice	

Hlavní menu stromu 1. úrovně	2. úroveň	3. úroveň	4. úroveň
Menu Nastavení	Jazyk	Dílčí menu pro 18 jazyků 1: English 2: Deutsch 3: Svenska 4: Français 5: حربي 6: Nederlands 7: Bokmal & Nynorsk 8: Dansk 9: 简体中文 10: Polski 11: 한국어 12: Русский 13: Español 14: 繁體中文 15: Italiano 16: Portugués 17: Türkçe 18: 日本語	
	Umístění menu	Vlevo nahoře/vpravo nahoře/uprostřed/vlevo dole/vpravo dole	
	Skryté titulky	Vyp. / CC1 / CC2 / CC3 / CC4	
	Výstup VGA (pohotovostní)	Zap./Vyp.	
	VGA 2 (Funkce)	Zap./Vvp.	
	LAN (Pohotovost)	Zap./Vvp.	
	Testovací Vzorek	Zap./Vvp.	
	Přímé zapínání	Zap./Vyp.	
	Signál zapnutí	Zap./Vyp.	
	Vynulovat (Reset)	Ano/Ne	
	Reproduktor	Zap./Vyp.	
	Výstup	Zap./Vyp.	
Menu	Mikrofonu	Zap./Vyp.	
Hlasitost	Ztlumit	Zap./Vyp.	
	Hlasitost	Pole pro nastavení	
	Hlasitost mikrofonu	Pole pro nastavení	

Hlavní menu stromu 1. úrovně	2. úroveň	3. úroveň	4. úroveň
	Logo	Výchoz/Uživatel	
	Zachycení obrazovky	Spustit Zachytit obrazovku a zobrazit zprávu na obrazovce	
	Automatický zdroi	Zap./Vvp.	
	Vstup	VGA-1 / VGA-2 / HDMI-1 / HDMI-2 / kompozit / multimédia / Displej LAN	
	Auto vypnutí (min)	Pole pro nastavení	
Menu		Hodiny použití SSI (normální)	
Možnosti	Nastavení SSI	Doba použití SSI (ECO)	
		Režim SSI	Normální / ECO
	Vysoký postoj	Zap./Vyp.	
	Připomínka filtru	Filter Reminder	
	(hodina)	Vymazání připomínky	Ano/Ne
	Informace	(Pouze zobrazení)	Zap./Vyp.
	ID projektoru	Pole pro nastavení	
	Digitlní Signage	Zap./Vyp.	
	Tři rozměry	Vyp. / Zap. / Auto	
	Inverze 3D	Zap./Vyp.	
Menu 3D	Formát 3D	Frame Packing / Side-by-Side (Half) / Top and Bottom / Frame Sequential / Field Sequential	
	1080P@24	96 Hz / 144 Hz	
	Stav	(Pouze zobrazení)	
	DHCP	Zap./Vyp.	
	Adresa IP	Upravitelný	
	Maska Podsítě	Upravitelný	
	Brána	Upravitelný	
	DNS	Upravitelný	
LAN Wenu	Obchod	Ano/Ne	
	Port	(Pouze zobrazení)	
	Název skupiny	(Pouze zobrazení)	
	Název projektoru	(Pouze zobrazení)	
	Umístění	(Pouze zobrazení)	
	Kontakt	(Pouze zobrazení)	

Jak obsluhovat

- Chcete-li otevřít nabídku na ploše, stiskněte tlačítko "Menu" na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu.
- 2 Po zobrazení nabídky OSD vyberte ▲ ▼ požadovanou položku v hlavní nabídce pomocí tlačítek. Při volbě na dané stránce se stlačením ► tlačítka "vstoupit" dostanete do submenu.
- Pomocí ▲▼ tlačítek vyberte ◀► požadovanou položku a upravte nastavení pomocí tlačítka.
- Vyberte další položku, kterou chcete nastavit v podmenu a proveďte nastavení šipkami tak, jak bylo uvedeno výše.
- Volbu potvrďte tlačítkem "vstoupit" a vraťte se na hlavní menu plochy.
- 6. K ukončení stiskněte znovu tlačítko "Menu". Nabídka OSD se zavře a projektor automaticky uloží nová nastavení.





Obraz

Barevný režim

K dispozici je řada předvoleb výrobce optimalizovaných pro různé typy obrazu.

Pro výběr položky použijte tlačítko ◄ nebo ►.

- Jasný: Pro optimalizaci jasu.
- > PC: Pro prezentace.
- > Film: Pro přehrávání video obsahu.
- Promísení: Tón pro šití.
- Zvěř: Herní obsah.
- > Uživatel: Uživatelská paměťová nastavení.

Barva stěny

Tuto funkci použijte k získání optimalizovaného obrazu podle barvy tapety. Můžete vybrat "Bílá", "Světle žlutá", "Tmavě modrá", "Růžová" a "Tmavě zelená".

Jas

Slouží k nastavení jasu obrazu.

- Pro ztmavení stiskněte tlačítko 4.
- ➢ Pro zesvětlení stiskněte tlačítko ►.

Kontrast

Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a nejtmavší částí obrazu. Nastavení kontrastu změní množství černé a bílé v obrazu.

- Pro snížení kontrastu stiskněte tlačítko <.</p>
- Pro zvýšení kontrastu stiskněte tlačítko

<u>Ostrost</u>

Slouží k nastavení ostrosti obrazu.

- Pro zvýšení ostrosti stiskněte tlačítko
- Pro zvýšení ostrosti stiskněte tlačítko >.

Sytost barev

Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytou barvu.

- Pro snížení saturace obrazu stiskněte tlačítko <.</p>
- ➢ Pro zvýšení saturace obrazu stiskněte tlačítko ►.

Odstín

Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené.

- Pro zvýšení množství zelené v obrazu stiskněte tlačítko <.</p>
- Pro zvýšení množství červené v obrazu stiskněte tlačítko

Gamma

Umožní vám nastavit hodnotu gamma za účelem získání lepšího kontrastu vstupu.

Teplota barev

To vám umožňuje nastavit teplotu barev. Při vyšší teploty obrazovka vypadá chladněji, při nižší vypadá tepleji.

Nastavení barev

Tato nastavení použijte pro pokročilé nastavení jednotlivých červených, zelených, modrých, azurových, purpurových a žlutých barev.



Obrazovka

Poměr stran

- Auto: Snímek zachovejte s původním poměrem šířka-výška a maximalizujte snímek tak, aby odpovídat horizontálním nebo vertikálním pixelům.
- 4:3: Snímek bude nastavený tak, aby se přizpůsobil obrazovce a zobrazil se s využitím poměru 4:3.
- 16:9: Snímek se přizpůsobí šířce obrazovky a výšce nastavené na displeji s využitím poměru 16:9.
- 16:10: Snímek se přizpůsobí šířce obrazovky a výšce nastavené na displeji s využitím poměru 16:10.

Fáze

Synchronizuje načasování signálu na displeji společně s grafickou kartou. Pokud se obraz zobrazí jako nestabilní nebo kmitá, k opravě použijte tuto funkci.

Hodiny

Nastavením získejte optimální obraz, dojde-li k vertikálnímu kmitání v obraze.

H. pozice

- Pro posunutí obrazu doleva stiskněte tlačítko <.</p>
- Pro posunutí obrazu doprava stiskněte tlačítko

V. pozice

- Pro posunutí obrazu dolů stiskněte tlačítko <.</p>
- ➢ Pro posunutí obrazu nahoru stiskněte tlačítko ►.

Digital Zoom

- ➤ Stisknutím tlačítka ► zvětšíte obraz na promítací ploše.

Geometrická korekce

- Použijte funkce lichoběžníkového zkreslení nebo 4 rohové úpravy pro získání dokonalého obdélníkového obrazu.
- V. základ: Upravte zkreslení obrazu svisle. Pokud obraz vypadá jako lichoběžní, může tato možnost pomoci nastavit obraz jako obdélník.
- H. základ: Upravte zkreslení obrazu vodorovně. Pokud obraz vypadá jako lichoběžní, může tato možnost pomoci nastavit obraz jako obdélník.
- 4 rohy zap./vyp.: Zvolte "On" pro aktivaci 4 korekčních funkcí rohů.
- Barva mřížky: Nastavte 4 rohy barevné mřížky.
- 4 rohy nastavení: Nastavte 4 rohy obrazu, pixel po pixelu, tak, aby byl obraz obdélníkový.
- 4 rohy reset: Vraťte výchozí tovární nastavení pro H / V Keystone a 4 parametry rohů.

Strop

- > Přední: Obraz je promítán přímo na obrazovku.
- Přední-strop: Toto je výchozí výběr. Při výběru této funkce bude obraz zobrazen vzhůru nohama.
- > Zadní: Při výběru této možnosti bude obraz zobrazen zrcadlově.
- Zadní-Strop: Při výběru této funkce bude obraz zobrazen zrcadlově a vzhůru nohama.



Velikost

Stisknutím pravého tlačítka a levého tlačítka upravte barevný pruh a hodnotu čísla

Zoom obrazu

Stisknutím pravého tlačítka a levého tlačítka upravte barevný pruh a hodnotu čísla



Nastavení

Jazyk

Zvolte vícejazyčné menu OSD. V podmenu stiskněte tlačítko ◄ nebo ► a pro výběr preferovaného jazyka použijte tlačítko ▲ nebo ▼. Na dálkovém ovládání stiskněte ► a dokončete výběr.

Umístění menu

Zvolte umístění nabídky na promítací ploše.

Skryté titulky

Tuto funkci použijte ke skrytí nabídky titulků. Vyberte vhodnou možnost skrytých titulků: Vyp., CC1, CC2, CC3, a CC4.

Výstup VGA (pohotovostní)

Pro zapnutí připojení VGA OUT vyberte "Zap.".

VGA2 (Funkce)

- Vstup: Vyberte "Vystup" aby port VGA fungoval jako funkce vstupu VGA.
- Výstup: Vyberte "Výstup" a aktivujte funkci VGA jakmile se projektor zapne.

LAN (Pohotovost)

K aktivaci připojení LAN vyberte "Zap.". Pro vypnutí připojení LAN vyberte "Vyp.".

Testovací Vzorek

Test zobrazení.



Přímé zapínání

Výběrem "Zap." aktivujte režim Přímé zapínání. Projektor se automaticky zapne po připojení k napájení, bez nutnosti stisknout tlačítko "Napájení" na ovládacím panelu projektoru nebo na dálkovém ovládání.

Signál zapnutí

Výběrem "Zap." aktivujte režim Zapínání signálu. Projektor se automaticky zapne po zjištění signálu, bez nutnosti stisknout tlačítko "Napájení" na ovládacím panelu projektoru nebo na dálkovém ovládání.

Vynulovat

Volbou "Ano" se všechny parametry displeje ve všech nabídkách změní na nastavení od výrobce.

Hlasitost

Reproduktor

- > Vyberte "Zap." a aktivujte reproduktor.
- > Vyberte "Vyp." a reproduktor vypněte.

Výstup

- > Vyberte "Zap." a aktivujte funkci výstupu.
- > Vyberte "Vyp." a vypněte funkci výstupu.

Mikrofonu

- > Vyberte "Zap." a zapněte mikrofon.
- > Vyberte "Vyp." a vypněte mikrofon.

Ztlumit

- Pro ztlumení stiskněte "Zap.".
- Pro zrušení ztlumení vyberte "Vyp.".

Hlasitost

- Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko <.</p>
- Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko >.

Hlasitost mikrofonu

- ➢ Pro snížení hlasitosti mikrofonu stiskněte tlačítko ◀.
- ➢ Pro zvýšení hlasitosti mikrofonu stiskněte tlačítko ►.



Možnost

Logo

Tuto funkci použijte pro nastavení úvodní obrazovky. Jsou-li provedené změny, projeví se při příštím zapnutí projektoru.

- Výchozí: Výchozí úvodní obrazovka.
- Uživatel: Použije obrázek zachycený funkcí "Zachycení obrazovky".

Zachycení obrazovky

Stisknutím tlačítka ► bezprostředně zachytíte kopii obrazu aktuálně zobrazeného na obrazovce.

Automatický zdroj

- Zap: Je-li aktuální signál ztracen, projektor hledá další signály.
- > Vyp.: Projektor vyhledá pouze aktuální vstupní připojení.

Vstup

Stiskněte tlačítko ► a aktivujte/deaktivujte vstupní zdroje. Projektor nevyhledá vstupy, které nejsou vybrané.

Auto vypnutí (min)

Nastaví interval odpočtu časovače. Časovač odpočtu se spustí, pokud není do projektoru vysílán žádný signál. Když odpočet skončí, projektor se automaticky vypne (v řádu minut).

Nastavení SSI

- Použité hodiny SSI (Normální): Zobrazí čas projekce normálního režimu.
- Použité hodiny SSI (ECO): Zobrazí délku promítání v režimu ECO.
- > Pro přechod do režimu napájení stiskněte Enter.

Vysoký postoj

- Zap: Vestavěné ventilátory se spustí s vyšší rychlostí. Při použití projektoru v nadmořských výškách nad 2500 stop/762 metrů nebo vyšších.
- Vyp.: Vestavěné ventilátory se automaticky spustí při různé rychlosti v závislosti na interní teplotě.

Připomínka filtru (hodina)

- > Připomínka filtru (hodina): Nastavení času připomínky filtru.
- Vymazání připomínky: Pro restartování počítadla protiprachového filtru po výměně nebo vyčištění protiprachového filtru vyberte "Ano".

Informace

Zobrazí informace o projektoru, včetně názvu modelu, SNID, zdroji, rozlišení, verzi softwaru a poměru zobrazení obrazovky.

ID projektoru

ID definice lze nastavit pomocí menu (rozsah 00-99) a umožnit tak uživateli kontrolu nad individuálním projektorem pomocí příkazu RS232

Čeština

Digitlní Signage

- > Je to funkce automatického přehrávání médií.
- Vytvořte složku s názvem "Signage "ve vašem USB a vložte ji do USB portu.
- Zvolte "Zapnuto" a restartujte pro aktivaci funkce pro automatické přehrávání souborů ve složce značení.
- Pro deaktivaci funkce 3D vyberte "Vyp.".

Tři rozměry

Tři rozměry

- Auto: Po zjištění identifikačního signálu HDMI 1.4a a 3D se formát 3D vybere automaticky.
- > Pro aktivaci obrazu ve formátu 3D vyberte "Zap.".
- > Pro deaktivaci funkce šd vyberte "Vyp.".

Inverze 3D

Pokud se vám zobrazí diskrétní nebo překrývající se snímek, zatímco máte nasazené brýle DLP 3D, můžete potřebovat provést "Invertovat" a dosáhnout tak nejlepší shody levého/pravého snímku a získat tak správný snímek.

Formát 3D

Tuto funkci použijte k výběru formátu 3D. Možnosti jsou: "Balení rámečku", "Vedle sebe (poloviční)", "Horní a spodní", "Sekvenční rámec" a "Sekvenční pole".

1080p@24

Tuto funkci použijte k výběru obnovovací rychlosti 96 nebo 144 Hz, při použití 3D brýlí, při rychlosti 1080p@24.



LAN

Stav

Zobrazí stav síťového připojení.

DHCP

Nakonfigurovat nastavení DHCP.

- Zap: Chcete-li, aby projektor získal IP adresu z vaší sítě automaticky, vyberte "Zap.".
- Vyp.: Pro manuální přiřazení IP, masky podsítě, brány a konfiguraci DNS vyberte "Vyp.".

Adresa IP

Zobrazí IP adresu.

Maska Podsítě

Vyberte číslo masky podsítě.

<u>Brána</u> Zobrazí výchozí bránu sítě připojené k projektoru.

DNS

Zobrazí číslo DNS.

Obchod

Pro uložení změn provedených v konfiguraci sítě zvolte "Ano".

<u>Port</u> Zobrazí adresu MAC.



Název skupiny Zobrazí název skupiny.

Název projektoru Zobrazí název projektoru

<u>Umístění</u> Zobrazí umístění projektoru.

Kontakt Zobrazí informace o kontaktu.



Ovládání projektoru prostřednictvím webového prohlížeče

 Zapněte DHCP a nechte server DHCP automaticky přiřadit IP nebo manuálně zadejte požadované síťové informace.

🚑 Status	Connect
DHCP	Off
🖫 IP Address	172.16.1.42
🕞 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
DNS	172.16.1.1

- 2. Potom stisknutím OK tlačítka dokončete proces konfigurace.
- Otevřete okno prohlížeče a zadejte IP adresu z obrazovky OSD LAN, potom se níže zobrazí webová stránka:

			Tools	into	Contact IT Help
Power	Vol -	Mute	Val +	-	_
Sources List					Interface 2.7.2.
VGA - 1	•				
			Menu		
				Enter	\mathbf{F}
HDMI - 1					
	•			-	
Shar	oness				
OCRESTRON.				E	pansion Options



Při použití IP adresy projektoru nemůžete přiřadit své servisní centrum. 4. Na základě síťové webové stránky pro vkládání řetězců do záložky [nástroje], proveďte omezení vstupní délky, uvedené v seznamu dole (včetně "mezery" a interpunkčních znamének):

Kategorie	Položka	Délka vstupu (znaky)
	Adresa IP	15
Kontrola Crestron	IP ID	2
	Port	5
	Název projektoru	10
Projektor	Umístění	9
	Přiřazeno k	9
	DHCP (aktivo- váno)	(N/A)
Síťová konfigu-	Adresa IP	15
race	Maska Podsítě	15
	Výchozí brána	15
	Server DNS	15
	Aktivováno	(N/A)
Uživatelské heslo	Nové heslo	15
	Potvrdit	15
	Aktivováno	(N/A)
Upravit heslo	Nové heslo	15
	Potvrdit	15

			Tools	Info C	n tact m
_					-
	Projector Information		Projector Sta	tus	
Projector Name	PROJECTOR	Power Status	Power On.		
Location	LOCATION	Source	COMPOSITE		
		image	Presentation		
Firmware Version	A06	Projection	front		
Mac Address	BC:9A:77.56.34.88				
Resolution	1024x768				
Lamp Hours	23	Lamp Mode	Economy Mode		
Group Name	GROUP	Error Status	0.Normal	_	
					_
		exit			
00	RESTRON.				
CONEC	JTED			Expansio	in Option



Přímé připojení počítače k projektoru

Krok 1: Vyhledejte adresu IP (192.168.0.100) ve funkci LAN projektoru.

IP Address 192 168 000 100

- Krok 2: Vyberte "Použít" a stisknutím tlačítka "vstoupit" přejděte na funkci nebo stisknutím tlačítka "Menu" ukončete.
- Krok 3: Chcete-li otevřít Síťová připojení, klepněte na Start, klepněte na Ovládací panel, klepněte na Připojení k síti a Internetu a potom klepněte na Síťová připojení. Klepněte na připojení, které chcete konfigurovat, a potom v části Síťové úlohy si klepněte na Změnit nastavení tohoto připojení.
- Krok 4: Na kartě **Obecné** v části **Toto** připojení používá následující položky klepněte na Internetový protokol (TCP/IP), a potom klepněte na "Vlastnosti".



- Krok 5: Klepněte na Použít následující adresu IP a zadejte následující údaje:
 - 1) Adresa IP: 192.168.0.100
 - 2) Maska podsítě: 255.255.255.0
 - 3) Výchozí brána: 192.168.0.254



Krok 6: Chcete-li otevřít Možnosti sítě Internet, klepněte na webový prohlížeč IE, klepněte na Možnosti sítě Internet, klepněte na kartu **Připojení** a klepněte na "Nastavení sítě LAN..."



Krok 7: Zobrazí se dialogové okno Nastavení lokální sítě (LAN) . V Proxy Server zrušte zaškrtnutí pole Použít proxy server pro vaši LAN , potom dvakrát klikněte na tlačítko "OK".



Krok 8: Otevřete prohlížeč IE, zadejte adresu IP 192.168.0.100 do URL a potom stiskněte klávesu "vstoupit".



Kontrolní nástroj Crestron RoomView

Crestron RoomView[™] zajišťuje centrální monitorovací stanici pro 250 a vice kontrolních systémů v jedné ethernetové síti (je možné i vice, počet závisí na kombinaci IP ID a IP adresy). Crestron RoomView monitoruje každý projektor, včetně on-line status, systémového napájení, životnosti lampy, nastavení sítě a chyb hardwaru, plus jiných běžných atributů definovaných administrátorem. Administrátor může přidávat, mazat nebo upravovat informace o pokoji, kontaktní údaje a události, které jsou automaticky přístupné všem uživatelům. (UI viz následující obrázek)

1. Hlavní obrazovka

HTV25R~1.RVD - RoomView Express			and the local division of the local division	Stans 8	1.0				×
Ele Edit View Window Help									
🖡 🔍 🕮 💥 📓 📨 🕲 🍰 🚆 🦻	0 🔋								
E All Rooms	Name	Location	Online	Log	System Power	Display Power	Display Usage	Help	Sched
test	Projector	Here							
ALL ROOMS									
									_



2. Střih

÷	Funkce Crestron
	RoomView je nasta-
	vena podle modelů
	a technických údajů
	produktu.

Name: crestron room	Phone:
IP Address: 192.168.0.101 IPID/IP Port: 03 • 41794	Video Link:
DHCP Enabled External Gateway 0.0.0.0	Usemame: Pessword:
Comment	



3. Upravit atribut

Attribute Properties	Off On
Device: None	
Signal Type: Digital	
Join Number: 5 Del	fault Max. Value: 1
Options	
Options	I Display on main view
Options Apply attribute to all rooms Apply attribute to all contacts	Display on main view Show on context menu Advanced.
Options Apply attribute to all rooms Apply attribute to all contacts Record attribute changes to log	Display on main view Show on context menu Advanced

4. Upravit událost

Event Properties		
Name: Display Off Warning		Enable this event
Type: Digital 🗸		Repeat event
Join: 9		
Schedule	Weekdays	Weekends
Start Date: 2010/ 3/ 2 •	Monday	Saturday
End Date: 2010/ 9/ 2 💌	✓ Tuesday	Sunday
Time: 0:00:00	Vedneaday	
,	Thursday	
	I▼ Friday	

Další informace naleznete na:

http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.



Instalace a čištění volitelného protiprachového filtru

Doporučujeme, abyste protiprachový filtr čistili každých 500 hodin provozu nebo častěji, pokud projektor používáte v prašném prostředí.

Když se zobrazí výstražná zpráva, postupujte při čištění vzduchového filtru následovně:



-◇ Postup čištění vzduchového filtru: ○

- 1. Vypněte napájení projektoru stisknutím tlačítka "U".
- 2. Odpojte napájecí šňůru.
- 3. Protiprachový filtr vysuňte jak je znázorněno na obrázku. 1
- 4. Protiprachový filtr opatrně vyjměte. Filtr vyčistěte nebo vyměňte. 2 Pro vložení filtru zopakujte předchozí kroky v opačném pořadí.
- 5. Zapněte projektor a po výměně protiprachového filtru restartujte počítadlo použití.

Čeština 50

Kompatibilní režimy

VGA Analog

a. PC signal							
Režimy	Rozlišení	V. Frekvence [Hz]	H. Frekvence [Hz]				
	640 x 480	60	31,5				
	640 x 480	67	35,0				
	640 x 480	72	37,9				
VGA	640 x 480	75	37,5				
	640 x 480	85	43,3				
	640 x 480	120	61,9				
IBM	720 x 400	70	31,5				
	800 x 600	56	35,1				
	800 x 600	60	37,9				
SVCA	800 x 600	72	48,1				
SVGA	800 x 600	75	46,9				
	800 x 600	85	53,7				
	800 x 600	120	77,4				
Apple, MAC II	832 x 624	75	49,1				
	1024 x 768	60	48,4				
	1024 x 768	70	56,5				
XGA	1024 x 768	75	60,0				
	1024 x 768	85	68,7				
	1024 x 768	120	99,0				
Apple, MAC II	1152 x 870	75	68,7				
	1280 x 1024	60	64,0				
SXGA	1280 x 1024	72	77,0				
	1280 x 1024	75	80,0				
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0				
	1280 x 960	75	75,2				
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3				
UXGA	1600 x 1200	60	75,0				



b. Rozšířené načasování					
Režimy	Rozlišení	V. Frekvence [Hz]	H. Frekvence [Hz]		
WUXGA	1920x1200	60	74		
WXGA	1280 x 720	60	44,8		
	1280 x 800	60	49,6		
	1366 x 768	60	47,7		
	1440 x 900	60	59,9		
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3		
c. Signál komponentu					
Režimy	Rozlišení	V. Frekvence [Hz]	H. Frekvence [Hz]		
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7		
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6		
480p	720 x 480	59,94	31,5		
576p	720 x 576	50	31,3		
720p	1280 x 720	60	45,0		
	1280 x 720	50	37,5		
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8		
	1920 x 1080	50 (25)	28,1		
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0		
	1920 x 1080	60	67,5		
	1920 x 1080	50	56,3		



Digitální HDMI

a. PC signal					
Režimy	Rozlišení	V. Frekvence [Hz]	H. Frekvence [Hz]		
VGA	640 x 480	60	31,5		
	640 x 480	67	35,0		
	640 x 480	72	37,9		
	640 x 480	75	37,5		
	640 x 480	85	43,3		
	640 x 480	120	61,9		
IBM	720 x 400	70	31,5		
	800 x 600	56	35,1		
	800 x 600	60	37,9		
SVCA	800 x 600	72	48,1		
SVGA	800 x 600	75	46,9		
	800 x 600	85	53,7		
	800 x 600	120	77,4		
Apple, MAC II	832 x 624	75	49,1		
	1024 x 768	60	48,4		
XGA	1024 x 768	70	56,5		
	1024 x 768	75	60,0		
	1024 x 768	85	68,7		
	1024 x 768	120	99,0		
Apple, MAC II	1152 x 870	75	68,7		
SXGA	1280 x 1024	60	64,0		
	1280 x 1024	72	77,0		
	1280 x 1024	75	80,0		
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0		
	1280 x 960	75	75,2		
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3		
UXGA	1600 x 1200	60	75,0		

b. Rozšířené načasování					
Režimy	Rozlišení	V. Frekvence [Hz]	H. Frekvence [Hz]		
WUXGA	1920x1200	60	74		
WXGA	1280 x 720	60	44,8		
	1280 x 800	60	49,6		
	1366 x 768	60	47,7		
	1440 x 900	60	59,9		
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3		
c. Video signál					
Režimy	Rozlišení	V. Frekvence [Hz]	H. Frekvence [Hz]		
480p	640 x 480	59,94/60	31,5		
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7		
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6		
480p	720 x 480	59,94	31,5		
576p	720 x 576	50	31,3		
700-	1280 x 720	60	45,0		
720p	1280 x 720	50	37,5		
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8		
	1920 x 1080	50 (25)	28,1		
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0		
	1920 x 1080	60	67,5		
	1920 x 1080	50	56,3		
d. HDMI 1.4a povinné 3D načasování – video signál					
Režimy	Rozlišení	V. Frekvence [Hz]	H. Frekvence [Hz]		
Fromo	720p	50	31,5		
Frame	720p	59,94/60	15,7		
	1080p	23,98/24	15,6		
Side-by-Side (Half)	1080i	50	31,5		
	1080i	59,94/60	31,3		
Top and Bottom	720p	50	45,0		
	720p	59,94/60	37,5		
	1080p	23,98/24	33,8		

Předpisy a bezpečnostní oznámení

Tento dodatek uvádí všeobecné oznámení pro váš projektor.

Poznámka ke směrnicím FCC

Toto zařízení bylo testováno a zjistilo se, že se podřizuje limitu určenému pro Třídu B digitálních zařízení podle Kapitoly 15 podmínek Federální komise pro komunikaci. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiové frekvence a nebylo-li nainstalováno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé interference radiovým komunikacím.

Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé zasahování do rádiového nebo televizního příjmu, což je možné zkontrolovat vypnutím nebo zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje opravit zasahování jedním z následujících kroků:

- Otočte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na obvodě jiném než tom, na kterém je připojený přijímač.
- V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem.

Poznámka: Stíněné kabely

Všechna připojení do jiných počítačových zařízení musí být provedena stíněnými kabely, aby byla dodržena shoda s předpisy FCC.

Upozornění

Změny nebo modifikace, které nejsou vysloveně odsouhlaseny výrobcem, můžou zrušit oprávnění uživatele na používání tohoto počítače, udělovány Federální komisí pro komunikaci.



Provozní podmínky

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- Toto zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí fungování.

Poznámka: uživatelé v Kanadě

Toto zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Prohlášení o shodě pro státy EU

- EMC Směrnice 2004/108/EC (včetně dodatků)
- Nízkonapěťová směrnice 2006/95/EC
- R & TTE Směrnice 1999/5/EC (je-li výrobek vybaven schopností vysílat RF záření)

Pokyny pro likvidaci



Toto elektronické zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Na snížení možného znečištění životního prostředí a pro zabezpečení co nejvyšší míry jeho ochrany toto zařízení přiměřeným způsobem

recyklujte.

Stropní instalace

- 1. Aby se zabránilo poškození projektoru, použijte stropní držák Optoma.
- Pokud chcete použít jinou soupravu pro montáž projektoru, ujistěte se, že použité šrouby splňují následující parametry:
 - ▶ Typ šroubu: M4*3
 - Minimální délka šroubu: 10mm







Uvědomte si, že škody vzniklé nesprávnou montáží ruší platnost záruky.



🗥 Varování:

- Pokud zakoupíte stropní držák jiného výrobce, použijte šrouby správné velikosti. Velikost šroubu se bude lišit v závislosti na tloušťce montážní desky.
- Mezi stropem a spodní stranou projektoru musí být zachována mezera alespoň 10 cm.
- Neumísťujte projektor v blízkosti zdroje tepla.



Globální zastoupení OPTOMA

V případě potřeby servisních služeb nebo konzultace se obraťte na místní zastoupení firmy.

USA

47697 Westinghouse Drive Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Kanada

47697 Westinghouse Drive Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Latinská Amerika

47697 Westinghouse Drive Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Evropa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu Servisní tel.: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

Franci

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

Španělsko

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid. Španělsko

Německo

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

1 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com A

1 888-289-6786 510-897-8601 03 services@optoma.com

888-289-6786 📄 510-897-8601 services@optoma.com

【 +44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

【 +31 (0) 36 820 0252 +31 (0) 36 548 9052

🕻 +33 1 41 46 12 20 Fig +33 1 41 46 94 35

savoptoma@optoma.fr

+34 91 499 06 06 Fill +34 91 670 08 32

(+49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 同 info@optoma.de R

Skandinávie

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norsko

Korea

WOOMI TECH.CO., LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA

Japonsko

東京都足立区綾瀬3-25-18

コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

Tchaj-wan

株式会社オーエス

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hongkong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Čína

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

+47 32 98 89 90 +47 32 98 89 99 E info@optoma.no

+82+2+34430004 +82+2+34430005

info@os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

58 Ceština

www.optoma.com